

FASERFIX KS / FASERFIX SUPER

- Wartungshinweise

Das Entwässerungssystem ist in regelmäßigen Abständen zu inspizieren und auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Bei Bedarf sind Verschmutzungseinträge wie Laub, Schmutz oder Bewuchs aus Abdeckungen, Rinnen, Einlaufkästen Schmutzfangemern und Abläufen zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

Um eine dauerhafte Funktion sicherzustellen, ist das Inspektionsintervall anhand der örtlichen Gegebenheiten und einschlägiger Erfahrung zu wählen oder gegebenenfalls zu ermitteln.

SIDE-LOCK Arretiersystem

Die Federn des SIDE-LOCK Arretiersystems sind beim Inspizieren gesondert auf Verschmutzung zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen.

Wartung von Schraubverbindungen

Die Gangbarkeit der Verschraubung ist in regelmäßigen Inspektionsintervallen zu prüfen. Das Inspektionsintervall ist anhand der örtlichen Gegebenheiten und einschlägiger Erfahrung zu wählen oder gegebenenfalls zu ermitteln. Gegebenenfalls sind Schrauben und Muttern gangbar zu machen, zu entrostern und mit Rostschutzmittel zu behandeln.

Falls zu groß gewählte Inspektionsintervalle und / oder eine mangelnde Wartung bereits zu verrosteten Schraubverbindungen geführt haben, bietet HAURATON auf Nachfrage entsprechende Reparatursets samt Anleitungen an.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch qualifiziertes

Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungsbereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 05/2021